





**DRUKKNOPPEN**




**DRUKKNOP MET LAMP**

Volt	Kleur	Materiaal	Code
12	Groen	Plastic	40.PBG.12
24	Groen	Plastic	40.PBG.24






**RESETKNOP  
ZONDER LAMP**

40.PSB.00



**RESETKNOP  
MET LAMP**

12	Groen	Plastic	40.PSG.12
24	Groen	Plastic	40.PSG.24
12	Rood	Plastic	40.PSR.12
24	Rood	Plastic	40.PSR.24








**DRUKKNOPPEN**



**SELECTIEVE SMEERKNOP**

40.COS.00



**SIGNAALLAMP**

Volt	Kleur	Materiaal	Code
12	Groen	Plastic	40.SLG.12
24	Groen	Plastic	40.SLG.24
12	Rood	Plastic	40.SLR.12
24	Rood	Plastic	40.SLR.24



**SIGNAALLAMP**

Volt	Materiaal	Code
12	Plastic	40.COL.12
24	Plastic	40.COL.24

